VOXON

F83 Desktop Fan



Model: GXZ-F83

SN: VX-DF002

User Manual

EN DE FR ES IT

Thank you for purchasing VOXON F83 Desktop Fan. Please read this User Manual thoroughly before use of the product and retain it for future reference. If you have any problem using this product, please contact us by email at support@voxonstore.com

Package Contents

x 1

x 1

x 1

Product Overview



Specifications

- Input: 5V/1A (max.)
- Power Rating: 3.8W (max.)

Connecting to Power

Connect the Desktop Fan to a USB-A port on your device or an adapter using the included charging cable.



How to Use the Fan

1. Press the Function Button to turn the fan on/off and adjust the speed level.

Function Button	***Speed Level***
1st press	On / Level 1
2nd press	Level 2
3rd press	Level 3
4th press	Cycles Levels 1-3
5th press	Off

2. Rotate the fan head up to 90 degrees to adjust the airflow direction.



Precautions

1. Fan guard is not removable.
2. This fan does not contain a battery.
3. Do not insert small objects into the fan to avoid blade jamming.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS-CAREFULLY FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.

1. RETAIN THESE INSTRUCTIONS - This sheet contains important safety and operating instructions.
2. Before using the product, read all instructions and caution markings on the product, accessories, and device.
3. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
4. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
5. Keep the product away from the fire to avoid an explosion.
6. Do not place the product in or near an inflammable, explosive, or hazardous object.
7. Do not operate the product with a damaged cord or plug.
8. Do not operate the product if it has been damaged in any way.
9. Do not disassemble the product. Disassembly may result in a risk of safety hazards.
10. Do not throw or shake the product.
11. To reduce the risk of electric shock, unplug the product from the power supply when not in use or switch off the power supply.
12. Do not place the product in water or rain, or expose it to excess moisture.
13. Do not place the product near heat sources, or expose it to extreme heat.

Limited 12-Month Warranty

What this warranty covers.
VOXON LIMITED (Manufacturer) warrants to the original purchaser of this VOXON product that the product shall be free of defects in design, assembly, material, or workmanship.

What the period of coverage is.
VOXON LIMITED warrants the VOXON product for 12 Months.

What will we do to correct problems?
VOXON LIMITED will repair or replace, at its option, any defective product free of charge (except for shipping charges for the product).

What is not covered by this warranty?
All above warranties are null and void if the VOXON product is not provided to VOXON LIMITED for inspection upon VOXON LIMITED's request at the sole expense of the purchaser, or if VOXON LIMITED determines that the VOXON product has been improperly installed, altered in any way, or tampered with. The VOXON Product Warranty does not protect against acts of God such as flood, earthquake, lightning, war, vandalism, theft, normal-use wear and tear, erosion, depletion, obsolescence, abuse, damage due to low voltage disturbances (e.g. brownouts or sags), non-authorized program, or system equipment modification or alteration.

How to claim the warranty
Please contact retailers or visit VOXON website or email ssupport@voxonstore.com for more information. To extend the warranty period, please visit VOXON website and register your VOXON products within 90 days of purchase.

Disclaimer
Every effort has been made to ensure that the information and procedures in this guide are accurate and complete, no liability can be accepted for any errors or omissions and we reserve the right to make any changes without further notice to any products mentioned herein.

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Correct Disposal of This Product

(Waste Electrical& Electronic Equipment)
This Marking shown on the product or its literature, indicate that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life.
To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.Household user should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contact. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, VOXON LIMITED declares that the product type GXZ-F83 is in compliance with Directive 2014/30/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: http://www.ivoxon.com

Vielen Dank, dass Sie den VOXON F83 Tischventilator gekauft haben. Lesen Sie dieses Bedienungsmanual gründlich bevor der Verwendung des Produkts durch und bewahren Sie es für zukünftige Nachschlagezwecke auf. Wenn Sie Probleme bei der Verwendung dieses Produkts haben, kontaktieren Sie uns bitte per E-mail an support@voxonstore.com.

Inhalt der Lieferung

x 1

x 1

x 1

Produktübersicht



Technische Daten

- Eingang: 5V/1A (max.)
- Leistungsaufnahme: 3,8W (max.)

Stromanschluss

Verbinden Sie den Tischventilator mit einem USB-A-Anschluss Ihres Geräts oder einem Adapter mit dem mitgelieferten Ladekabel.



Verwendung des Ventilators

1. Drücken Sie den Funktionsknopf, um den Ventilator ein- oder auszuschalten und die Drehzahlstufe zu regeln.

Funktionsknopf	***Drehzahlstufe***
1. Druck	Ein / Stufe 1
2. Druck	Stufe 2
3. Druck	Stufe 3
4. Druck	Wechsel zwischen Stufe 1 - 3
5. Druck	Aus

2. Drehen Sie den Ventilatorkopf um bis zu 90 Grad, um die Luftströmungsrichtung einzustellen.



Vorsichtsmaßnahmen

1. Der Ventilatorschutzgitter ist nicht abnehmbare.
2. Dieser Ventilator enthält keine Batterie.
3. Stecken Sie keine kleinen Gegenstände in den Ventilator, um ein Verstopfen der Schaufeln zu vermeiden.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE - BEACHTEN SIE DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG.

1. HEBEN DIESE ANWEISUNGEN AUF - Dieses Blatt enthält wichtige Sicherheits- und Betriebsanweisungen.
2. Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts alle Anweisungen und Warnhinweise auf dem Produkt, Zubehör und den Geräten, die unser Produkt verwenden.
3. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen vorgesehen, es sei denn, sie wurden von einer für sie verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen Sicherheit.
4. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
5. Halten Sie das Produkt von Feuer und Explosionen fern.
6. Stellen Sie das Produkt nicht in oder in der Nähe von brennbaren, explosiven oder gefährlichen Gegenständen auf.
7. Betreiben Sie das Produkt nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker.
8. Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn es in irgendeiner Weise beschädigt wurde.
9. Zerlegen Sie das Produkt nicht. Die Demontage kann zu Sicherheitsrisiken führen.
10. Werfen oder schütteln Sie das Produkt nicht.
11. Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, ziehen Sie das Produkt bei Nichtgebrauch aus der Steckdose oder schalten Sie die Stromversorgung aus.
12. Stellen Sie das Produkt nicht in Wasser oder Regen und setzen Sie es keiner übermäßigen Feuchtigkeit aus.
13. Platzieren Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen und setzen Sie es keiner extremen Hitze aus.

Merci d'avoir acheté le ventilateur de bureau VOXON F83. Lisez attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit et conservez-le pour toute utilisation ultérieure. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de ce produit, veuillez nous contacter par e-mail à support@voxonstore.com.

Contenu de l'emballage



Présentation du produit



Spécifications

- Entrée : 5V/1A (max.)
- Puissance nominale : 3,8W (max.)

Connexion à l'alimentation

Connectez le ventilateur de bureau à un port USB-A de votre appareil ou à un adaptateur à l'aide du câble de charge fourni.



Comment utiliser le ventilateur

1. Appuyez sur le bouton de fonction pour allumer/éteindre le ventilateur et ajuster le niveau de vitesse.

Bouton de fonction	***Niveau de vitesse***
1er appui	Allumé / Niveau 1
2ème appui	Niveau 2
3ème appui	Niveau 3
4ème appui	Parcourt les niveaux 1 - 3
5ème appui	Éteint

2. Faites pivoter la tête du ventilateur jusqu'à 90 degrés pour ajuster la direction du flux d'air.



Précautions

1. La grille de protection du ventilateur n'est pas amovible.
2. Ce ventilateur ne contient pas de batterie.
3. N'insérez pas d'objets petits dans le ventilateur pour éviter le blocage des pales.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES – RESPECTEZ SCRUPULEUSEMENT CES CONSIGNES.

1. CONSERVEZ CES CONSIGNES – Cette feuille contient des consignes de sécurité et d'utilisation importantes.
2. Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire toutes les consignes et précautions sur le produit, les accessoires et l'appareil utilisant ce produit.
3. Cet appareil n'est pas destiné aux personnes (dont les enfants) ayant des capacités mentales, physiques ou sensorielles réduites, ou ayant un manque d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles aient reçu une supervision ou des consignes concernant l'utilisation de cet appareil d'une personne responsable de leur sécurité.
4. Les enfants devraient être surveilles pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
5. Maintenir à l'abri du feu car il peut y avoir des risques d'explosion.
6. Ne pas placer le produit dans ou près de d'objets inflammable, explosif ou dangereux.
7. Ne pas utiliser le produit avec un câble ou une prise abimés.
8. Ne pas utiliser le produit s'il a été abimé.
9. Ne pas démonter le produit. Le démontage peut provoquer des risques dangereux de sécurité.
10. Ne pas jeter ou secouer le produit.
11. Pour réduire le risque d'électrocution, débranchez le produit de la source d'alimentation lorsque le produit n'est pas utilisé ou éteignez la source d'alimentation.
12. Ne placez pas le produit dans l'eau ou sous la pluie et ne l'exposez pas à une humidité excessive.
13. Ne placez pas le produit à proximité de sources de chaleur et ne l'exposez pas à une chaleur extrême.

Gracias por adquirir el ventilador de escritorio VOXON F83. Lea detenidamente este manual de usuario antes de utilizar el producto y conservele para futuras consultas. Si tiene algún problema al utilizar este producto, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico en support@voxonstore.com.

Contenido del paquete

x 1

x 1

x 1

Descripción del producto



Especificaciones

- Entrada: 5V/1A (máx.)
- Potencia nominal: 3,8W (máx.)

Conexión a la alimentación

Conecte el ventilador de escritorio a un puerto USB-A de su dispositivo o a un adaptador utilizando el cable de carga incluido.



Cómo usar el ventilador

1. Pulse el botón de función para encender/apagar el ventilador y ajustar el nivel de velocidad.

Botón de función	***Nivel de velocidad***
1er pulso	Encendido / Nivel 1
2do pulso	Nivel 2
3er pulso	Nivel 3
4to pulso	Recorre los niveles 1 - 3
5to pulso	Apagado

2. Gire la cabeza del ventilador hasta 90 grados para ajustar la dirección del flujo de aire.



Precauciones

1. La protección del ventilador no es desmontable.
2. Este ventilador no contiene batería.
3. No inserte objetos pequeños en el ventilador para evitar el atasco de las palas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES: SIGA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES.

1. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES - Esta hoja contiene importantes instrucciones de seguridad y operación.
2. Antes de usar el producto, lea todas las instrucciones y marcas de precaución en el producto, los accesorios y el dispositivo que utiliza nuestro producto.
3. Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por una persona responsable de su uso. la seguridad.
4. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
5. Mantenga el producto alejado del fuego o puede ocurrir una explosión.
6. No coloque el producto en o cerca de un objeto inflamable, explosivo o peligroso.
7. No opere el producto con un cable o enchufe dañado.
8. No opere el producto si se ha dañado de alguna manera.
9. No desmonte el producto. El desmontaje puede generar riesgos de seguridad.
10. No arroje ni sacuda el producto.
11. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, desenchufe el producto de la fuente de alimentación cuando no esté en uso o apague la fuente de alimentación.
12. No coloque el producto en agua, bajo la lluvia ni lo exponga a una humedad excesiva.
13. No coloque el producto cerca de fuentes de calor ni lo exponga a un calor extremo.

Grazie per aver acquistato il ventilatore desktop VOXON F83. Leggere attentamente questo manuale d'uso prima di utilizzare il prodotto e conservarlo per eventuali consultazioni future. Se hai problemi nell'utilizzare questo prodotto, contattaci per e-mail a support@voxonstore.com.

Contenuto della confezione

x 1

x 1

x 1

Panoramica del prodotto



Specifiche

- Input: 5V/1A (massimo)
- Potenza nominale: 3,8W (massimo)

Connessione alla corrente

Collegare il ventilatore desktop a un porto USB-A del vostro dispositivo o a un adattatore utilizzando il cavo di carica fornito.



Come usare il ventilatore

1. Premere il pulsante di funzione per accendere/spegnere il ventilatore e regolare il livello di velocità.

Pulsante di funzione	***Livello di velocità***
1° pressione	Acceso / Livello 1
2° pressione	Livello 2
3° pressione	Livello 3
4° pressione	Passa tra i livelli 1 - 3
5° pressione	Spento

2. Ruotare la testa del ventilatore fino a 90 gradi per regolare la direzione del flusso d'aria.



Precauzioni

1. La griglia di protezione del ventilatore non è rimovibile.
2. Questo ventilatore non contiene una batteria.
3. Non inserire oggetti piccoli nel ventilatore per evitare lo stallo delle pale.

IMPORTANTI INDIZAZIONI SULLA SICUREZZA: SEGUIRE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI.

1. CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI - Questo foglio contiene delle importanti istruzioni sulla sicurezza e l'uso.
2. Prima di utilizzare il prodotto, leggere tutte le istruzioni e gli avvisi riportati sul prodotto, sugli accessori e sul dispositivo utilizzato con questo prodotto.
3. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con una mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non sia stata data loro una supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
4. I bambini dovrebbero essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
5. Tenere il prodotto lontano da incendi o esplosioni.
6. Non porre il prodotto su un oggetto infiammabile, che potrebbe esplodere o pericoloso o vicino a esso.
7. Non usare il prodotto con un cavo o una spina danneggiati.
8. Non usare il prodotto se è stato danneggiato in alcun modo.
9. Non smontare il prodotto. Lo smontaggio potrebbe rappresentare un rischio per la sicurezza.
10. Non gettare né scuotere il prodotto.
11. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, scollegare il prodotto dall'alimentatore quando non è in uso o spegnere l'alimentatore.
12. Non posizionare il prodotto in acqua, sotto la pioggia o esporlo a un'eccessiva umidità.
13. Non collocare il prodotto vicino a fonti di calore né esporlo a temperature estremamente elevate.